

FC530/FC530-4K

FS HD Video Conference Camera for Small Rooms

FS HD-Videokonferenzkamera für kleine Räume

Caméra de Vidéoconférence HD FS pour Petites Salles


Quick Start Guide V1.0

Quick-Start Anleitung


Guide de Démarrage Rapide

Introduction

FS provides professional USB plug and play cameras for small conference rooms, saving your manpower and equipment costs, maximizing your team's collaboration.



FC530



FC530-4K

Accessories

FC530



USB 2.0 Cable x1

FC530-4K



Remote Control x1




USB 3.0 Cable x1


Hardware Overview

Front Panel

FC530




FC530-4K




Back Panel

FC530



Ports		Description
1	MIC IN	Connect Audio Pickup Device
2	USB 2.0	Connect to Computer
3	ON/OFF	Power ON/OFF


FC530-4K



Ports		Description
1	HDMI	Connect to TV
2	USB 3.0	Connect to Computer

Remote Control

FC530-4K



Name		Description
1	Standby	Press it to enter standby mode
2	Number	Preset setting or transfer preset
3	*	Used with other buttons
4	Preset	Set preset + number key (0-9)
5	Home	Confirm menu or the lens will back to the middle position after pressed it
6	Return	Return back the last level menu
7	Zoom	Make the lens wide angle/narrow angle slowly or quickly
8	Left/Right Setting	Standard: simultaneously press Left/Right setting key + 1 (horizontal) Reverse: simultaneously press Left/Right setting key + 2 (horizontal)
9	Focus	AUTO/MANUAL/FAR/NEAR focus
10	Selection	Press the button of the camera you want to operate
11	#	Used with other buttons
12	IR Remote Control	[*+#+F1/F2/F3/F4]: NO.1/2/3/4 address
13	Reset	Delete preset: click RESET key + corresponding preset number key
14	ePTZ Control	After zoom, ePTZ moved according to the arrow indicates
15	Menu	Enter or exit OSD menu after pressed it
16	Backlight	Turn on/off backlight consumption
17	PTZ Reset	PTZ starts to self-test after pressed it



NOTE: AAA batteries are not provided.

Mounting the Camera


1. Placing on Desktop

Fold in the clip so it forms a flat surface, and place it on a flat desk top.




2. Mounting on a Tripod

Fold in the clip and mount the camera onto a tripod (not provided) with the 1/4 inch thread.



Connecting the Camera



1. Connect Your Camera

2. Run the Software

Run your video software (Zoom, Skype for Business, Google Hangouts, Cisco WebEx, GoToMeeting, and etc.) and select FS camera as your video device.

Troubleshooting

How do I know if my camera is recognized by the operating system?

Connect the camera in any USB 2.0/3.0 port. Once the camera is connected it takes a few moments before the new hardware is recognized.

To ensure that the camera has installed correctly, check the following:

Under Control Panel > Device Manager

- Review the Imaging Devices, FS camera should be seen.
- Review the Sound, Video, and Game Controllers, FS camera should be seen.

If the device can't be located, check whether the camera is properly connected to the desktop. Try to insert the camera into another USB port.



NOTE: Supported operating systems-Windows® 7 (1080p and under only), Windows 8.1, Windows 10 or higher; macOS™ 10.10 or higher; Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 or higher; Linux.

How do I know if my video client is using my FS camera?

All video clients have an option setting to review the audio and video device.

Using the video client in question review the following:

- The Audio selection to ensure the FS camera microphone is selected, if not change the selection to the FS camera.
- The Video selection to ensure the FS camera is selected, if not change the selection to the FS camera.

Why I get blurry pictures/videos?

Place the subject of the photograph within a range of 5cm to 5m away from the camera to obtain higher definition. To obtain the highest frame rate possible, use the camera in a place with sufficient lighting.

Support and Other Resources

- Download <https://www.fs.com/download.html>
- Help Center https://www.fs.com/service/help_center.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 Days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.




Warranty: All Video Conference Cameras enjoy 2 years limited warranty against defect in materials or workmanship. For more details about warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>




Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

FS bietet professionelle USB-Plug-and-Play-Kameras für kleine Konferenzräume. So sparen Sie Personal- und Gerätekosten und maximieren die Zusammenarbeit in Ihrem Team.



FC530



FC530-4K

Zubehör

FC530



USB 2.0-Kabel x1

FC530-4K



Fernbedienung x1




USB 3.0 Kabel x1


Hardware-Übersicht

Frontplatte

FC530




FC530-4K




Rückseite

FC530




Ports		Beschreibung
1	MIC IN	Audioabnahmegerät anschließen
2	USB 2.0	Mit Computer verbinden
3	ON/OFF	EIN/AUS



Ports		Beschreibung
1	HDMI	Anschließen an TV
2	USB 3.0	Anschließen an Computer

Fernbedienung

FC530-4K



Name		Beschreibung
1	Standby	Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen
2	Number	Voreingestellte Einstellung oder Übertragung der Voreinstellung
3	*	In Kombination mit anderen Tasten
4	Preset	Preset einstellen + Zifferntaste (0-9)
5	Home	Bestätigen des Menüs oder das Objektiv kehrt nach dem Drücken in die mittlere Position zurück
6	Return	Zurück zum Menü der letzten Ebene
7	Zoom	Das Objektiv langsam oder schnell auf Weitwinkel/Engwinkel einstellen
8	Left/Right Setting	Standard: gleichzeitiges Drücken der Links/Rechts-Einstelltaste + 1 (horizontal) Reverse: gleichzeitiges Drücken der Links/Rechts-Einstelltaste + 2 (horizontal)
9	Focus	AUTO/MANUELL/FAR/NEAR-Fokus
10	Selection	Drücken Sie die Taste der Kamera, die Sie bedienen möchten
11	#	In Kombination mit anderen Tasten
12	IR Remote Control	[*#+F1/F2/F3/F4]: NO.1/2/3/4-Adresse
13	Reset	Preset löschen: Taste RESET + entsprechende Preset-Nummern-Taste drücken
14	ePTZ Control	PTZ bewegt sich entsprechend der Pfeilanzeige
15	Menu	OSD-Menü aufrufen oder verlassen, nachdem es gedrückt wurde
16	Backlight	Einschalten/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
17	PTZ Reset	PTZ startet nach Drücken der Taste einen Selbsttest



HINWEIS: AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage der Kamera


1. Platzierung auf einem Tisch

Klappen Sie den Clip ein, so dass er eine ebene Fläche bildet, und legen Sie ihn auf eine ebene Tischplatte.




2. Montage auf einem Stativ

Klappen Sie den Clip ein und befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem 1/4-Zoll-Gewinde.



Anschließen der Kamera



1. Anschließen der Kamera

2. Starten Sie die Software

Starten Sie Ihre Videosoftware (Zoom, Skype for Business, Google Hangouts, Cisco WebEx, GoToMeeting usw.) und wählen Sie die FS-Kamera als Videogerät.

Fehlerbehebung

Wie kann ich feststellen, ob meine Kamera vom Betriebssystem erkannt wird?

Schließen Sie die Kamera an einen beliebigen USB 2.0/3.0-Anschluss an. Sobald die Kamera angeschlossen ist, dauert es ein paar Augenblicke, bis die neue Hardware erkannt wird.

Um sicherzustellen, dass die Kamera korrekt installiert wurde, überprüfen Sie Folgendes:

Unter Systemsteuerung > Geräte-Manager

- Überprüfen Sie die Imaging Devices, die FS-Kamera sollte zu sehen sein.
- Überprüfen Sie die Sound-, Video- und Gamecontroller, die FS-Kamera sollte zu sehen sein.

Wenn das Gerät nicht gefunden werden kann, prüfen Sie, ob die Kamera richtig mit dem Desktop verbunden ist. Versuchen Sie, die Kamera an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.



HINWEIS: Unterstützte Betriebssysteme - Windows® 7 (nur 1080p und darunter), Windows 8.1, Windows 10 oder höher; macOS™ 10.10 oder höher; Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 oder höher; Linux.

Woher weiß ich, ob mein Video-Client meine FS-Kamera verwendet?

Alle Video-Clients haben eine Optionseinstellung zur Überprüfung des Audio- und Videogeräts.

Überprüfen Sie mit dem betreffenden Video-Client Folgendes:

- Die Auswahl Audio, um sicherzustellen, dass das Mikrofon der FS-Kamera ausgewählt ist, falls nicht, ändern Sie die Auswahl auf die FS-Kamera.
- Die Auswahl Video, um sicherzustellen, dass die FS-Kamera ausgewählt ist, wenn nicht, ändern Sie die Auswahl auf die FS-Kamera.

Warum bekomme ich unscharfe Bilder/Videos?

Stellen Sie das zu fotografierende Objekt in einem Bereich von 5 bis 5 m von der Kamera entfernt auf, um eine höhere Auflösung zu erhalten. Um die höchstmögliche Bildrate zu erhalten, verwenden Sie die Kamera an einem Ort mit ausreichender Beleuchtung.

Support und andere Ressourcen

- Download <https://www.fs.com/de/download.html>
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware gewähren. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Auf alle Videokonferenzkameras gewähren wir 2 Jahre beschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Details zur Garantie finden Sie unter:

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter:


https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

FS fournit des caméras professionnelles avec connexion USB plug-and-play pour les petites salles de conférence, ce qui permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre et d'équipement, et de maximiser le travail en équipe.



FC530



FC530-4K

Accessories

FC530



Câble USB 2.0 x1

FC530-4K



Télécommande x1




Câble USB 3.0 x1


Aperçu du Matériel

Panneau Frontal

FC530




FC530-4K




Panneau arrière

FC530



Ports		Description
1	MIC IN	Connexion du Dispositif de Capture Audio
2	USB 2.0	Connexion à l'Ordinateur
3	ON/OFF	Alimentation Marche/Arrêt (ON/OFF)


FC530-4K



Ports		Description
1	HDMI	Connexion au Moniteur
2	USB 3.0	Connexion à l'Ordinateur

Télécommande

FC530-4K



Dénomination		Description
1	En Veille	Appuyez sur cette touche pour passer en mode veille
2	Numéro	Réglage de présélection ou transfert de présélection
3	*	Utilisé avec d'autres boutons
4	Préréglage	Réglage de la présélection + touche numérique (0-9)
5	Accueil	Confirmez le menu ou l'objectif reviendra à la position centrale après avoir cliqué sur le bouton
6	Retour	Retour au menu précédent
7	Zoom	Permet d'ajuster l'objectif
8	Réglage Gauche/Droite	Standard : appuyez simultanément sur la touche de réglage Gauche/Droite + 1 (horizontal) Inversion : appuyez simultanément sur la touche de réglage Gauche/Droite + 2 (horizontal)
9	Focus	Focus AUTO/MANUAL/FAR/NEAR
10	Sélection	Appuyez sur le bouton de la caméra que vous voulez utiliser
11	#	Utilisé avec d'autres boutons
12	Télécommande IR	[*+##+F1/F2/F3/F4] : Adresse N°1/2/3/4
13	Réinitialiser	Supprimer la présélection : cliquez sur la touche RESET + la touche du numéro de préréglage correspondant
14	Contrôle PTZ	Après le zoom, ePTZ est déplacé selon les indications de la flèche
15	Menu	Entrer ou sortir du menu OSD
16	Éclairage	Marche/arrêt consommation de l'éclairage
17	Réinitialisation PTZ	Le PTZ commence l'auto-test



NOTE: Les piles AAA ne sont pas fournies.

Installation de la Caméra


1. Installation sur Bureau

Repliez le clip pour obtenir une surface plane, et placez-le sur un bureau.




2. Installation sur Trépied

Repliez le clip et fixez la caméra sur un trépied (non fourni) avec le guide de ¼ pouce.



Connexion de la Caméra



1. Connectez la Caméra

2. Exécutez le Logiciel

Exécutez votre logiciel vidéo (Zoom, Skype for Business, Google Hangouts, Cisco WebEx, GoToMeeting, etc.) et sélectionnez la caméra FS comme périphérique vidéo.

Dépannage

Comment puis-je savoir si la caméra est reconnue par le système d'exploitation ?

Connectez la caméra dans n'importe quel port USB 2.0 ou 3.0. Une fois la caméra connectée, il faut quelques instants pour que le nouveau matériel soit reconnu.

Pour vous assurer que la caméra a été installée correctement, vérifiez les points suivants :

Sous Control Panel > Device Manager

- Passez en revue les Dispositifs d'Imagerie, la caméra FS devrait être visible.

- Passez en revue les Contrôleurs de Son, de Vidéo et de Jeu, la caméra FS devrait être vue.

Si l'appareil ne peut pas être localisé, vérifiez si celui-ci est correctement connecté. Insérez l'appareil dans un autre port USB.



NOTE: Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 7 (1080p et inférieur uniquement), Windows 8.1, Windows 10 ou supérieur ; macOS™ 10.10 ou supérieur ; Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 ou supérieure ; Linux.

Comment puis-je savoir si mon client vidéo utilise ma caméra FS ?

Tous les clients vidéo disposent d'un paramètre d'option permettant de réviser le dispositif audio et vidéo. En utilisant le client vidéo en question, examinez les points suivants :

- La sélection Audio pour s'assurer que le microphone de la caméra FS est sélectionné, sinon changez la sélection pour la caméra FS.
- La sélection Vidéo pour s'assurer que la caméra FS est sélectionnée, sinon changez la sélection pour la caméra FS.

Pourquoi mes photos/vidéos sont-elles floues ?

Placez l'objectif à une distance de 5cm à 5m de la caméra pour obtenir une meilleure définition. Pour obtenir la fréquence d'images la plus élevée possible, utilisez la caméra dans un endroit suffisamment éclairé.

Support et Autres Informations

- Téléchargez <https://www.fs.com/fr/download.html>
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/help_center.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cela exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.



Garantie : Toutes les caméras de visioconférence bénéficient d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériel ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour à l'adresse suivante

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Compliance Information

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Responsible party (only for FCC matter)

FS.COM Inc.

380 Centerpoint Blvd, New Castle, DE 19720, United States

<https://www.fs.com>

CE

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2014/30/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.fs.com/company/quality_control.html

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.fs.com/de/company/quality_control.html

FS.COM GmbH déclare par la présente que cet appareil est conforme à la directive 2014/30/UE. Une copie de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante www.fs.com/fr/company/quality_control.html

FS.COM LIMITED
24F, Infore Center, No.19, Haitian 2nd Rd,
Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen City

FS.COM GmbH
NOVA Gewerbepark Building 7, Am
Gfld 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany



5146

Q.C.PASSED

Copyright © 2021 FS.COM All Rights Reserved.