




WR-AX1800

DUAL-BAND GIGABIT Wi-Fi 6 ROUTER

DUAL-BAND GIGABIT Wi-Fi 6 ROUTER
ROUTEUR Wi-Fi 6 GIGABIT DUAL-BAND


Quick Start Guide **V1.0**

Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

Introduction


Thank you for choosing the dual-band gigabit Wi-Fi 6 Router. This guide is designed to familiarize you with the layout of the Wi-Fi Router and describes how to deploy the Wi-Fi Router in your network.




WR-AX1800

Accessories

WR-AX1800




Power Adapter x 1



Ethernet Cable x 1


Hardware Overview

Back Panel Ports




Ports	Description
WAN	10/100/1000Mbps auto-negotiation WAN port. Used to connect to a modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable for internet access.
LAN 1, 2	10/100/1000Mbps auto-negotiation LAN port. Used to connect to computers, switches or game machines, etc.
LAN 3/IPTV	10/100/1000Mbps auto-negotiation Ethernet port. It is a LAN port by default. When the IPTV function is enabled, it can only serve as an IPTV port to connect to a set top box.

Back Panel Jack and Buttons



Button/Jack	Description
Reset	Used to restore the factory settings of the router. Method: When the router is working normally, hold the button down with a needle-like object for about 8 seconds, and then release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset.
WPS	Used to start the WPS negotiation of the router. Method: Press the button, and the LED indicator blinks fast. Within 2 minutes, enable the WPS function of the other WPS-supported device to establish a WPS connection.
POWER	Power jack. Please use the included power adapter to connect this jack to a power supply.

LED Indicators



LED Indicator	Status	Description
LED Indicator	Solid on	The system is starting up, or the router is already connected to the internet.
	Blink slow	The router fails to connect to the internet.
	Blink fast for 3 seconds	A device is connect to or disconnected from an Ethernet port of the router.
	Blink fast for 2 minutes	The router is pending for or performing WPS negotiation.
	Off	The system is faulty, or the router is not powered on properly.

Installation Requirements


Before you begin the installation, make sure that you have the following:

- Make sure the installation site is dry and flat.
- Place the Wi-Fi router in a dry area and avoid liquid intrusion.
- Ensure that the controller is properly grounded.
- Keep the Wi-Fi router clean and dust-free.
- Place the Wi-Fi router in a ventilated place.

Mounting the Wi-Fi Router

Connect the router

Step 1: Import your PPPoE user name and password into the new router (Optional).




1. Power on your original and new routers.
2. Connect the WAN port of the original router to a LAN port of the new router using an Ethernet cable. After the LED indicator of the new router blinks fast for 8 seconds, the PPPoE user name and password are imported to your new router.
3. Remove the original router.



TIPS: This function is only applicable when the connection type of the original router is PPPoE, except for PPPoE of some special ISPs or PPPoE connection set up manually with VLAN information.


Step 2: Connect the WAN port of the router.




1. Ensure that the router is powered on.
2. Connect the router's WAN port to the LAN port of your modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable. The LED indicator blinks fast for 3 seconds.

Connect your device to the router

Option A: Connect your Wi-Fi-enabled device, such as a smartphone, to the wireless network of the router. You can find the default Wi-Fi network information on the bottom label of the router.



Option B: Connect your wired device, such as a computer, to a LAN port of the router using an Ethernet cable. The LED indicator blinks fast for 3 seconds.



Set up the router

Step 1: Start a web browser on the device connected to the router, and visit **fswifi.com** or **192.168.0.1**. Click **Start**.



TIPS: If the above page does not appear, refer to **Q1** in **FAQ**.

Step 2: The router detects your connection type automatically. Select the **ISP Type** based on your region and ISP and enter the required parameters (if any). Click **Next**.

Please select your connection type.

As detected, your connection type may be: PPPoE

Isp Type:

Connection Type:

Isp User Name:

Isp Password:

Next

Skip

Step 3: Set the Wi-Fi name, Wi-Fi password, and Login password for the router. Click **Next**.

EN

WiFi Settings

 Normal

 WiFi password of 8-32 characters

☐ Not Required

Set the Wifi password as the login password of the admin account.

 Login password of 5-32 characters

☐ Not Required

Next



TIPS: The Wi-Fi password is used to connect to the Wi-Fi network, while the login password is used for logging in to the web UI of the router.

Done.



Your're all set! You can now connect to
FS_wifi_XXXXXX

To change settings of other feactures, click the "More" button below.

More

- To access the Internet with:
1. Wi-Fi-enabled devices: Connect to the Wi-Fi network using the Wi-Fi name and password you set.
 2. Wired devices: Connect to a LAN port of the router using an Ethernet cable.



TIPS: If you need to modify the Wi-Fi name and Wi-Fi password, see **Q3** in **FAQ**. If you still cannot access the internet after the configuration, refer to **Q2** in **FAQ**.

Troubleshooting

The Screen Displays Request Timed Out

1. Check if the network cable is intact.
2. Check if the hardware connection is correct.
3. The system status indicator on the device panel and the NIC indicator on the computer must be lit.
4. The computer's IP address setting is correct.

FAQ

Q1: I cannot log in to the web UI of the router by visiting fswifi.com or 192.168.0.1. What should I do?

A1: Try the following solutions:

- If you are using a Wi-Fi-enabled device, such as a smartphone:
 - Ensure that it connects to the Wi-Fi network of the router.
 - Ensure that the cellular network (mobile data) of the device is disabled.
- If you are using a wired device, such as a computer:
 - Ensure that **fswifi.com** or **192.168.0.1** is entered correctly in the address bar, rather than the search bar of the web browser.
 - Ensure that the computer is connected to a LAN port of the router properly using an Ethernet cable.
 - Ensure that the computer is set to obtain an IP address and the DNS server address automatically. If the problem persists, reset the router, and try it again.

Q2: I cannot access the internet after the configuration. What should I do?

A2: Try the following solutions first:

- Check whether the WAN port of the router is connected to a modem or Ethernet jack properly.
- Log in to the web UI of the router and navigate to the Internet Settings page. Follow the instructions on the page to solve the problem.

If the problem persists, try the following solutions:

- For Wi-Fi-enabled devices:
 - Check whether your Wi-Fi-enabled devices are connected to the Wi-Fi network of the router.
 - Visit **fswifi.com** or **192.168.0.1** to log in to the web UI and change your Wi-Fi name and Wi-Fi password on the **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** page. Then try again.
- For wired devices:
 - Check whether your wired devices are connected to a LAN port properly.
 - Check whether wired devices are set to obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically.

Q3: How to change the Wi-Fi names and passwords?

A3: Follow the steps below:

1. Connect your Wi-Fi-enabled device to the Wi-Fi network of the router, or connect your computer to a LAN port using an Ethernet cable.
2. Start a web browser and visit **fswifi.com** or **192.168.0.1** to log in to the web UI of the router.
3. Navigate to the **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** page to change and save the settings.

Q4: How to reset the router?

A4: Try the following methods:

Method A: When the router is working normally, hold down the **Reset** button with a needle-like object for about 8 seconds and release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset.

Method B: Log in to the web UI of the router and navigate to **System Settings > Backup / Restore**.

Q5: I cannot find the Wi-Fi network of the router on my Wi-Fi-enabled device. What should I do?

A5: Connect your computer to a LAN port of the router to log in to the web UI. Navigate to **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** and ensure that:

- The Wi-Fi networks are enabled.
- The Hide function is disabled.

Q6: I cannot find the 5 GHz Wi-Fi network of the router on my Wi-Fi-enabled device. What should I do?

A6: Try the following solutions:

- Check whether your Wi-Fi-enabled device supports 5 GHz Wi-Fi network. Only devices supporting 5 GHz network can find and connect to the 5 GHz Wi-Fi network.
- Check whether the **Unify 2.4 GHz & 5GHz** function is disabled. If it is disabled, refer to **Q5** to find a solution.

Support and Other Resources

- Download <https://www.fs.com/download.html>
- Help Center https://www.fs.com/service/help_center.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 Days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.



Warranty: The Wi-Fi router enjoys 2 years limited warranty against defect in materials or workmanship. For more details about warranty, please check at

<https://www.fs.com/policies/warranty.html>




Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at

https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des Wi-Fi-Routers vertraut machen und beschreibt, wie Sie den Wi-Fi-Router in Ihrem Netzwerk einsetzen.




WR-AX1800

Zubehör

WR-AX1800




Netzadapter x 1



Ethernet-Kabel x 1


Hardware-Übersicht

Ports an der Rückseite




Ports	Beschreibung
WAN	10/100/1000Mbps WAN Port mit Auto-Negotiation. Dient zum Anschluss an ein modernes Gerät oder an die Ethernet-Buchse mit einem Ethernet-Kabel für den Internetzugang.
LAN 1, 2	10/100/1000Mbps LAN Port mit Auto-Negotiation. Dient zum Anschluss von Computern, Switches oder Spielautomaten usw.
LAN 3/IPTV	10/100/1000Mbps Ethernet Port mit Auto-Negotiation. Standardmäßig ist dies ein LAN Port. Wenn die IPTV-Funktion aktiviert ist, kann er nur als IPTV-Port für die Verbindung mit einer Set-Top-Box verwendet werden.

Buchse und Tasten an der Rückseite



Taste/Buchse	Beschreibung
Reset	Dient zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen des Routers. Methode: Wenn der Router normal funktioniert, halten Sie die Taste mit einem nadelähnlichen Gegenstand etwa 8 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, wenn die LED-Anzeige schnell blinkt. Der Router wird zurückgesetzt.
WPS	Wird verwendet, um die WPS-Verhandlung des Routers zu starten. Methode: Drücken Sie die Taste, und die LED-Anzeige blinkt schnell. Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Funktion des anderen WPS-unterstützten Geräts, um eine WPS-Verbindung herzustellen.
POWER	Stromanschluss. Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um diese Buchse mit dem Stromnetz zu verbinden.

LED-Anzeigen



LED-Anzeige	Status	Beschreibung
LED Indicator	Dauerhaft ein	Das System wird hochgefahren, oder der Router ist bereits mit dem Internet verbunden.
	Blinkt langsam	Der Router kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
	Blinkt schnell für 3 Sekunden	Ein Gerät ist mit einem Ethernet-Port des Routers verbunden oder von diesem getrennt.
	Blinkt schnell für 2 Minuten	Der Router wartet auf die WPS-Aushandlung oder führt sie durch.
	Aus	Das System arbeitet nicht richtig, oder der Router ist nicht richtig eingeschaltet.

Installationsvoraussetzungen


Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort trocken und eben ist.
- Stellen Sie den Wi-Fi-Router an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß geerdet ist.
- Halten Sie den Wi-Fi-Router sauber und staubfrei.
- Stellen Sie den Wi-Fi-Router an einem gut belüfteten Ort auf.

Montage des Wi-Fi-Routers

Anschließen des Routers

Schritt 1: Importieren Sie Ihren PPPoE-Benutzernamen und Ihr Passwort in den neuen Router (optional).




1. Schalten Sie den alten und den neuen Router ein.
2. Verbinden Sie den WAN-Port des alten Routers über ein Ethernet-Kabel mit einem LAN-Port des neuen Routers. Nachdem die LED-Anzeige des neuen Routers 8 Sekunden lang schnell blinkt, werden der PPPoE-Benutzername und das Kennwort in Ihren neuen Router importiert.
3. Entfernen Sie den alten Router.



TIPPS: Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn der Verbindungstyp des alten Routers PPPoE ist, mit Ausnahme von PPPoE einiger spezieller ISPs oder PPPoE-Verbindungen, die manuell mit VLAN-Informationen eingerichtet wurden.


Schritt 2: Schließen Sie den WAN Port des Routers an.




1. Vergewissern Sie sich, dass der Router eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den WAN-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port Ihres Modems oder mit der Ethernet-Buchse. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Router

Option A: Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät, z. B. ein Smartphone, mit dem Drahtlosnetzwerk des Routers. Sie finden die Standard-Wi-Fi-Netzwerkinformationen auf dem unteren Etikett des Routers.




Option B: Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN Port des Routers an. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell.



Einrichten des Routers

Schritt 1: Starten Sie einen Webbrowser auf dem Gerät, das mit dem Router verbunden ist, und besuchen Sie **fswifi.com** oder **192.168.0.1**. Klicken Sie auf **Start**.



TIPPS: Wenn die obige Seite nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte unter **F1** in den **FAQ** nach.

Schritt 2: Der Router erkennt Ihren Verbindungstyp automatisch. Wählen Sie den **ISP-Typ** auf der Grundlage Ihrer Region und Ihres ISP aus und geben Sie die erforderlichen Parameter ein (falls vorhanden). Klicken Sie auf **Next**.

The screenshot shows a white rectangular box with a thin black border. At the top, the text 'Please select your connection type.' is centered. Below it, in a smaller font, is 'As detected, your connection type may be: PPPoE'. There are four rows of input fields: 1. 'Isp Type:' followed by a dropdown menu showing 'Normal' with a downward arrow. 2. 'Connection Type:' followed by a dropdown menu showing 'PPPoE' with a downward arrow. 3. 'Isp User Name:' followed by a text input field containing the placeholder text 'Enter the user name from your ISP'. 4. 'Isp Password:' followed by a text input field containing the placeholder text 'Enter the password from your ISP'. At the bottom center, there is a dark gray rectangular button with the word 'Next' in white text, and below it, the word 'Skip' in a blue, underlined font.

Schritt 3: Legen Sie den Wi-Fi-Namen, das Wi-Fi-Passwort und das Anmeldepasswort für den Router fest. Klicken Sie auf **Next**.

WiFi Settings

Normal

WiFi password of 8-32 characters

☐ Not Required

Set the Wifi password as the login password of the admin account.

Login password of 5-32 characters

☐ Not Required

Next



TIPPS: Das Wi-Fi-Passwort wird für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk verwendet, während das Anmeldepasswort für die Anmeldung bei der Web-UI des Routers verwendet wird.

Erledigt.

You're all set! You can now connect to
FS_wifi_XXXXXX

To change settings of other features, click the "More" button below.

More

So greifen Sie auf das Internet zu:

1. Wi-Fi-fähigen Geräten: Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk unter Verwendung des von Ihnen festgelegten Wi-Fi-Namens und -Passworts.
2. Kabelgebundene Geräte: Schließen Sie sie mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN Port des Routers an.



TIPPS: Wenn Sie den Wi-Fi-Namen und das Wi-Fi-Passwort ändern müssen, siehe **F3** in den **FAQ**. Wenn Sie nach der Konfiguration immer noch nicht auf das Internet zugreifen können, lesen Sie unter **F2** in den **FAQ** nach.

Fehlerbehebung

Auf dem Bildschirm erscheint "Request Timed Out"

1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel intakt ist.
2. Prüfen Sie, ob die Hardwareverbindung korrekt ist.
3. Die Systemstatusanzeige auf dem Gerätepanel und die NIC-Anzeige auf dem Computer müssen leuchten.
4. Die Einstellung der IP-Adresse des Computers ist korrekt.

FAQ

F1: Ich kann mich nicht bei der Web-UI des Routers anmelden, indem ich fswifi.com oder **192.168.0.1 besuche. Was muss ich tun?**

A1: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Wenn Sie ein Wi-Fi-fähiges Gerät, wie z. B. ein Smartphone, verwenden:
 - Stellen Sie sicher, dass es mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
 - Stellen Sie sicher, dass das Mobilfunknetz (mobile Daten) des Geräts deaktiviert ist.
- Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, verwenden:
 - Stellen Sie sicher, dass **fswifi.com** oder **192.168.0.1** korrekt in die Adressleiste und nicht in die Suchleiste des Webbrowsers eingegeben wurde.
 - Stellen Sie sicher, dass der Computer über ein Ethernet-Kabel ordnungsgemäß mit einem LAN Port des Routers verbunden ist.
 - Stellen Sie sicher, dass der Computer so eingestellt ist, dass er eine IP-Adresse und die DNS-Serveradresse automatisch bezieht. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router zurück und versuchen Sie es erneut.

F2: Ich kann nach der Konfiguration nicht auf das Internet zugreifen. Was muss ich tun?

A2: Versuchen Sie zunächst die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob der WAN-Port des Routers richtig mit einem Modem oder einer Ethernet-Buchse verbunden ist.
- Melden Sie sich bei der Web-UI des Routers an und navigieren Sie zur Seite Interneteinstellungen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um das Problem zu lösen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Für Wi-Fi-fähige Geräte:
 - Überprüfen Sie, ob Ihre Wi-Fi-fähigen Geräte mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden sind.
 - Besuchen Sie **fswifi.com** oder **192.168.0.1**, um sich bei der Web-UI anzumelden, und ändern Sie Ihren Wi-Fi-Namen und Ihr Wi-Fi-Passwort auf der Seite **Wi-Fi-Einstellungen > Wi-Fi-Name & Passwort**. Versuchen Sie es dann erneut.

- Für kabelgebundene Geräte:
- Überprüfen Sie, ob Ihre kabelgebundenen Geräte ordnungsgemäß an einen LAN Port angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob kabelgebundene Geräte so eingestellt sind, dass sie automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse beziehen.

F3: Wie ändere ich die Wi-Fi-Namen und -Kennwörter?

A3: Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers, oder schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN-Port an.
2. Starten Sie einen Webbrowser und besuchen Sie **fswifi.com** oder **192.168.0.1**, um sich bei der Web-UI des Routers anzumelden.
3. Navigieren Sie zur Seite **Wi-Fi-Einstellungen > Wi-Fi Name & Passwort**, um die Einstellungen zu ändern und zu speichern.

F4: Wie kann ich den Router zurücksetzen?

A4: Versuchen Sie die folgenden Methoden:

Methode A: Wenn der Router normal funktioniert, halten Sie die **Reset**-Taste mit einem nadelartigen Gegenstand etwa 8 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED-Anzeige schnell blinkt. Der Router ist zurückgesetzt.

Methode B: Melden Sie sich bei der Web-UI des Routers an und navigieren Sie zu **Systemeinstellungen > Sichern / Wiederherstellen**.

F5: Ich kann das Wi-Fi-Netzwerk des Routers auf meinem Wi-Fi-fähigen Gerät nicht finden. Was muss ich tun?

A5: Schließen Sie Ihren Computer an einen LAN Port des Routers an, um sich bei der Web-UI anzumelden. Navigieren Sie zu **Wi-Fi-Einstellungen > Wi-Fi Name & Passwort** und stellen Sie sicher, dass:

- Die Wi-Fi-Netzwerke sind aktiviert.
- Die Funktion Ausblenden ist deaktiviert.

F6: Ich kann das 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerk des Routers auf meinem Wi-Fi-fähigen Gerät nicht finden. Was muss ich tun?

A6: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät das 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerk unterstützt. Nur Geräte, die das 5-GHz-Netz unterstützen, können das 5-GHz-Wi-Fi-Netz finden und sich mit ihm verbinden.
- Prüfen Sie, ob die Funktion **Unify 2,4 GHz & 5GHz** deaktiviert ist. Wenn sie deaktiviert ist, lesen Sie bitte unter F5 nach, um eine Lösung zu finden.

Support und andere Ressourcen

- Downloads <https://www.fs.com/de/download.html>
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

DE

Produktgarantie

Wir garantieren unseren Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware gewähren. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Der Wi-Fi-Router genießt 2 Jahre beschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Details zur Garantie finden Sie unter:

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie Artikel zurücksenden möchten, finden Sie Informationen unter:

https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction


Merci d'avoir choisi le Routeur Wi-Fi 6 gigabit à double bande. Ce guide est conçu pour que vous puissiez vous familiariser avec la configuration du Routeur Wi-Fi et décrit comment procéder à son déploiement.




WR-AX1800

Accessoires

WR-AX1800




Adaptateur d'Alimentation x 1



Câble Ethernet x 1


Aperçu du Matériel

Ports du Panneau Arrière




Ports	Description
WAN	Port WAN 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Utilisé pour la connexion à une prise moderne ou prise Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet pour accès Internet.
LAN 1, 2	Port LAN 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Utilisé pour la connexion aux ordinateurs, switches ou consoles de jeux, etc.
LAN 3/IPTV	Port Ethernet 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Il s'agit d'un port LAN par défaut. Lorsque la fonction IPTV est activée, il peut uniquement servir de port IPTV pour la connexion à un boîtier décodeur.

Prise et Boutons du Panneau Arrière



Bouton/Prise	Description
Reset	Permet de restaurer les paramètres d'usine du routeur. Méthode: Lorsque le routeur fonctionne normalement, appuyez sur le bouton avec un objet fin pendant environ 8 secondes, puis relâchez-le lorsque l'indicateur LED clignote rapidement. Le routeur est réinitialisé.
WPS	Utilisé pour démarrer la négociation WPS du routeur. Méthode: Appuyez sur le bouton, et l'indicateur LED clignotera rapidement. Dans les 2 minutes, activez la fonction WPS de l'autre appareil compatible WPS pour établir une connexion WPS.
POWER	Prise d'alimentation. Veuillez utiliser l'adaptateur électrique inclus pour connecter cette prise à une alimentation électrique.

Indicateurs LED



Indicateurs LED	Statut	Description
Indicateur LED	Allumé	Le système est en train de démarrer, ou le routeur est déjà connecté à Internet.
	Clignote lentement	Le routeur ne parvient pas à se connecter à Internet.
	Clignote rapidement pendant 3 secondes	Un périphérique est connecté ou déconnecté d'un port Ethernet du routeur.
	Clignote rapidement pendant 2 secondes	Le routeur est en attente ou effectue une négociation WPS.
	Éteint	Le système est défectueux, ou le routeur n'est pas correctement mis sous tension.

Exigences d'Installation


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Assurez-vous que le site d'installation est exempt d'humidité et horizontal.
- Placez le routeur Wi-Fi dans un endroit sec et évitez toute infiltration de liquide.
- Assurez-vous que le contrôleur est correctement mis à terre.
- Assurez-vous que le routeur Wi-Fi est propre et exempt de poussière.
- Placez le routeur Wi-Fi dans un endroit ventilé.

Installation d'un routeur Wi-Fi

Connexion du routeur

Étape 1: Importez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE au nouveau routeur (Optionnel).




1. Mettez sous tension votre routeur traditionnel et votre nouveau routeur.
2. Connectez le port WAN de votre routeur traditionnel à un port LAN du nouveau routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Après que l'indicateur LED du nouveau routeur clignote rapidement pendant 8 secondes, le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE sont importés au nouveau routeur.
3. Retirez le routeur traditionnel.



CONSEILS: Cette fonction n'est applicable que lorsque le type de connexion du routeur d'origine est PPPoE, à l'exception de PPPoE de certains FAI spéciaux ou d'une connexion PPPoE configurée manuellement avec des informations VLAN.


Étape 2: Connectez le port WAN du routeur.




1. Assurez-vous que le routeur est sous tension.
2. Connectez le port WAN du routeur au port LAN de votre modem ou à la prise Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet. L'indicateur lumineux clignotera rapidement pendant 3 secondes.

Connexion de votre appareil au routeur

Option A: Connectez votre appareil compatible Wi-Fi, tel qu'un smartphone, au réseau sans fil du routeur. Vous trouverez les informations relatives du réseau Wi-Fi par défaut sur l'étiquette inférieure du routeur.




Option B: Connectez votre périphérique filaire, tel qu'un ordinateur, à un port LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet. L'indicateur lumineux clignotera rapidement pendant 3 secondes.



Configuration du Routeur

Étape1: Démarrez un navigateur Web sur l'appareil connecté au routeur, et visitez **fswifi.com** ou **192.168.0.1**. Cliquez sur Démarrer.



CONSEILS: Si la page n'apparaît pas, reportez-vous à la **question 1** de la **FAQ**.

Étape 2: Le routeur détecte automatiquement votre type de connexion. Sélectionnez le **Type de FAI** en fonction de votre région et de votre FAI et entrez les paramètres requis (le cas échéant). Cliquez sur **Next** (Suivant).

The screenshot shows a white rectangular box with a thin black border. At the top, the text 'Please select your connection type.' is centered, followed by 'As detected, your connection type may be: PPPoE' in a smaller font. Below this are four rows of input fields: 'Isp Type:' with a dropdown menu showing 'Normal', 'Connection Type:' with a dropdown menu showing 'PPPoE', 'Isp User Name:' with a text input field containing the placeholder 'Enter the user name from your ISP', and 'Isp Password:' with a text input field containing the placeholder 'Enter the password from your ISP'. At the bottom center is a dark gray rectangular button with the word 'Next' in white text. Below the button is the word 'Skip' in a blue, underlined font.

Étape 3: Définissez le nom Wi-Fi, le mot de passe Wi-Fi et le mot de passe de connexion pour le routeur. Cliquez sur **Next** (Suivant).

WiFi Settings

Normal

☐ Not Required

WiFi password of 8-32 characters

☐ Not Required

Set the Wifi password as the login password of the admin account.

Login password of 5-32 characters

☐ Not Required

Next



CONSEILS: Le mot de passe Wi-Fi est utilisé pour la connexion au réseau Wi-Fi, tandis que le mot de passe de connexion est utilisé pour se connecter à l'interface utilisateur Web du routeur.

Terminé.

You're all set! You can now connect to
FS_wifi_XXXXXX

To change settings of other features, click the "More" button below.

More

Pour accéder à l'Internet avec :

1. Appareils compatibles Wi-Fi : Connectez-vous au réseau Wi-Fi à l'aide de l'identifiant et du mot de passe Wi-Fi que vous avez définis.
2. Dispositifs filaires : Connectez-vous à un port LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.



CONSEILS: Si vous devez modifier l'identifiant et le mot de passe Wi-Fi, consultez la section Q3 de la FAQ. Si vous ne pouvez toujours pas accéder à Internet après la configuration, reportez-vous à la section Q2 de la FAQ.

Dépannage

L'Écran Affiche "Request Timed Out"

1. Vérifiez si le câble réseau est en bon état.
2. Vérifiez si la connexion matérielle est correctement établie.
3. L'indicateur d'état du système sur le panneau de commande et l'indicateur NIC sur l'ordinateur doivent être allumés.
4. Le paramètre de l'adresse IP de l'ordinateur est correct.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Q1 : Je ne peux pas me connecter à l'interface Web du routeur en visitant fswifi.com ou 192.168.0.1. Que dois-je faire ?

R1: Essayez les solutions suivantes:

- Si vous utilisez un appareil compatible Wi-Fi, tel qu'un smartphone:
 - Assurez-vous que celui-ci se connecte au réseau Wi-Fi du routeur.
 - Assurez-vous que le réseau cellulaire (données mobiles) de l'appareil est désactivé.
- Si vous utilisez un périphérique filaire, tel qu'un ordinateur:
 - Assurez-vous que fswifi.com ou 192.168.0.1 est correctement saisi dans la barre d'adresse, plutôt que dans la barre de recherche du navigateur Web.
 - Assurez-vous que l'ordinateur est correctement connecté à un port LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
 - Vérifiez que l'ordinateur est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP et l'adresse du serveur DNS. Si le problème persiste, réinitialisez le routeur et réessayez.

Q2 : Je ne peux pas accéder à l'Internet après la configuration. Que dois-je faire ?

R2: Essayez les solutions suivantes:

- Vérifiez si le port WAN du routeur est correctement connecté à un modem ou à une prise Ethernet.
 - Connectez-vous à l'interface Web du routeur et accédez à la page des Paramètres Internet. Suivez les instructions de la page pour résoudre le problème.
- Si le problème persiste, essayez les solutions suivantes:
- Pour les appareils équipés de la technologie Wi-Fi:
 - Vérifiez si vos appareils compatibles Wi-Fi sont connectés au réseau Wi-Fi du routeur.
 - Visitez fswifi.com ou 192.168.0.1 pour accéder à l'interface Web et modifier votre identifiant et votre mot de passe Wi-Fi sur la page **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password**. Puis réessayez.
 - Pour les dispositifs filaires :
 - Vérifiez si vos périphériques câblés sont correctement connectés à un port LAN.
 - Vérifiez si les périphériques câblés sont configurés pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.

Q3 : Comment changer l'identifiant et mot de passe Wi-Fi ?

R3: Suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez votre appareil compatible Wi-Fi au réseau Wi-Fi du routeur, ou connectez votre ordinateur à un port LAN à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Lancez un navigateur Web et visitez **fswifi.com** ou **192.168.0.1** pour accéder à l'interface Web du routeur.
3. Accédez à la page **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** pour modifier et enregistrer les paramètres.

Q4 : Comment réinitialiser le routeur ?

R4: Essayez les méthodes suivantes:

Méthode A : Lorsque le routeur fonctionne normalement, appuyez sur le bouton **Reset** avec un objet fin pendant environ 8 secondes et relâchez-le lorsque l'indicateur lumineux clignote rapidement. Le routeur est réinitialisé.

Méthode B : Connectez-vous à l'interface Web du routeur et accédez à **System Settings > Backup / Restore**.

Q5 : Je ne parviens pas à détecter le réseau Wi-Fi du routeur sur mon appareil compatible Wi-Fi. Que dois-je faire ?

R5: Connectez votre ordinateur à un port LAN du routeur pour accéder à l'interface Web. Naviguez jusqu'à **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** et assurez-vous que:

- The Wi-Fi networks are enabled.
- The Hide function is disabled.

Q6 : Je ne trouve pas le réseau Wi-Fi 5 GHz du routeur sur mon périphérique Wi-Fi. Que dois-je faire ?

R6: Essayez les solutions suivantes:

- Vérifiez si votre appareil Wi-Fi prend en charge la connectivité Wi-Fi 5 GHz. Seuls les appareils prenant en charge la fréquence 5 GHz peuvent détecter et se connecter au réseau Wi-Fi 5 GHz.
- Vérifiez si la fonction **Unify 2,4 GHz & 5GHz** est désactivée. Si elle est désactivée, reportez-vous à la **question 5** pour trouver une solution.

Support et Autres Informations

- Télécharger <https://www.fs.com/fr/download.html>
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/help_center.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie des Produits

FS garantit à ses clients que tout dommage ou article défectueux dû à sa fabrication peut être retourné dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cela exclut tout article fabriqué sur mesure ou toute solution personnalisée.



Garantie : Le routeur Wi-Fi bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériel ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante :

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour: Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à l'adresse suivante

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Compliance Information

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Responsible party (only for FCC matter)

FS.COM Inc.

380 Centerpoint Blvd, New Castle, DE 19720, United States

<https://www.fs.com>

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at

www.fs.com/company/quality_control.html

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter

www.fs.com/de/company/quality_control.html

FS.COM GmbH déclare par la présente que cet appareil est conforme à la Directive 2014/53/UE. Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante

https://www.fs.com/fr/company/quality_control.html

FS.COM LIMITED
24F, Infore Center, No.19, Haitian 2nd Rd,
Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen City

FS.COM GmbH
NOVA Gewerbepark Building 7, Am
Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany



5653

Q.C. PASSED

Copyright © 2021 FS.COM All Rights Reserved.